ÚDRŽBA

Nikdy neskladujte dummy nasazené na odpalovacím trnu, protože by se k němu mohlo přichytit. Launcher skladujte na teplém a suchém místě. Po použití ve vlhku jej před uložením nechte zcela vyschnout.

Nikdy nestříkejte olej do nábojové komory. Způsobuje to selhání výstřelu.

Nábojovou komoru ráže .22 pravidelně čistěte kartáčkem ráže .22, který je součástí sady Sporting Saint Dummy Launcher Care Pack.

Odpalovací trn udržujte čistý. Zbytky spáleného prachu otírejte vlhčeným ubrouskem nebo podobným prostředkem. Zpuchřelé či opotřebené těsnění vyměňte, protože výrazně ovlivňuje vzdálenost odpalu.

Před každým použitím launcher zkontrolujte. Pokud něco není v pořádku nebo je některá část uvolněná, zařízení do odstranění závady nepoužívejte.



Dummy a příslušenství pro váš
Sporting Saint Handheld Dummy Launcher
najdete na našem webu:
www.sportingsaint.co.uk





SPORTING SAINT™ GUNDOG TRAINING EQUIPMENT



HANDHELD DUMMY LAUNCHER
NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM SI TENTO NÁVOD
PEČLIVĚ PŘEČTĚTE

Český překlad anglického návodu výrobce

BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Toto zařízení vystřeluje dummy značnou rychlostí. Při nesprávném použití může způsobit vážné zranění nebo smrt osoby či zvířete, případně poškodit zasažený předmět. Zacházejte s launcherem jako s nabitou zbraní. Za žádných okolností jím nemiřte na osoby, zvířata ani předměty. Pokud jej nepoužíváte, musí být vybitý. Při používání vždy noste ochranu zraku a sluchu. Důrazně se doporučují také rukavice.

- Nestřílejte naprázdno.
- Nikdy nevkládejte nábojku do komory před nasazením dummy na odpalovací trn.
- Používejte pouze správný typ dummy určený pro launcher.
- Ujistěte se, že dummy je v dobrém stavu.
- Launcher udržujte čistý a řádně o něj pečujte.
- Vítr může ovlivnit dráhu letu dummy. Zajistěte proto dostatek prostoru pro jeho bezpečný dopad.

PŘÍPRAVA A NABÍJENÍ

Nasaďte výcvikové dummy na odpalovací trn a posuňte jej dolů. Stisknutím palcové západky umístěné těsně před ochranným štítem ruky otevřete závěr. Hlava launcheru se odklopí a zpřístupní nábojovou komoru.

VÝSTŘEL / ODPÁLENÍ DUMMY

Držte launcher pevně jednou rukou tak, aby palcová západka směřovala k rameni paže, která jej drží. Spodní část dlaně opřete o ochranný štít a prsty pohodlně obemkněte gumovou rukojeť. Palec má být nejblíže natahovacímu knoflíku.

Počítejte se silným zpětným rázem a hlasitou ranou. Než přejdete na silnější nábojky, doporučuje se začít nábojkami s nízkým výkonem.

JAK SPRÁVNĚ DRŽET RUČNÍ LAUNCHER

Správné držení ručního launcheru je zásadní.

Mírně pokrčte lokty a držte launcher ve výši pasu, stranou od těla. Miřte do cílového prostoru pod úhlem 45° nad vodorovnou rovinou.

Stříbrný natahovací knoflík vytáhněte směrem dolů až do krajní polohy a poté jej uvolněte. Tím vystřelíte / odpálíte dummy.

Při nabíjení držte gumovou rukojeť jednou rukou a stiskněte palcovou západku. Tím otevřete hlavu launcheru. Vložte nábojku do středové komory a hlavu zavřete.

Pro vyjmutí vystřelené nábojky uvolněte hlavu stejným způsobem jako při nabíjení. Hlavu mírně odtáhněte dozadu, aby vytahovací vidlička nábojku nadzvedla. Poté vystřelenou nábojku vyjměte.





Otevřená hlava launcheru

