

NÁVOD K POUŽITÍ

GARDEN LIGHTS DÁLKOVÝ OVLADAČ + 12V RF PŘIJÍMAČ (6148011)

POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ OVLÁDACÍHO ZAŘÍZENÍ (viz obrázek – originální návod)

1. 12V vstupní kabel
2. Programovací tlačítko
3. Kontrolka
4. 12V výstupní konektor
5. Tlačítka pro okruhy 1-9
6. Hlavní vypínač
7. Kruhová kontrolka

Baterie (2x AAA) k dálkovému ovladači nejsou součástí balení!

UPOZORNĚNÍ

- Tento výrobek může být použit pouze pro aplikaci na 12V AC/DC!
- RF přijímač může být umístěn v interiéru i exteriéru (IP44).
- RF přijímač lze ovládat dálkovým ovladačem z maximální vzdálenosti 40m a na otevřeném prostranství.
- RF přijímač může být zatížen maximálně do 150W.
- Vzdálenost mezi RF přijímači by měla být minimálně 0,5m.
- Pro optimální příjem umístěte RF přijímač do výšky 1m.

VKLÁDÁNÍ BATERIÍ DO DÁLKOVÉHO OVLADAČE

- Způsob vložení dvou baterií AAA do dálkového ovladače je znázorněn v krocích 1 a 2 na obrázku viz originální návod.

ZAPOJENÍ RF PŘIJÍMAČE

- RF přijímač může být umístěn kdekoliv ve 12V systému. RF přijímač bude ovládat všechna zařízení (svítidla), která jsou v tomto systému zapojená za ním.
- Před zapojováním RF přijímače odpojte transformátor od zdroje elektrické energie.
- Připojte vstupní kabel (1) RF přijímače k 12V transformátoru nebo ke (hlavnímu) kabelu.
- Zapojte 12V zařízení nebo hlavní kabel do 12V výstupního konektoru RF přijímače (4).
- Zapojte transformátor ke zdroji elektrické energie.

PROGRAMOVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE A RF PŘIJÍMAČE

- Stiskněte programovací tlačítko (2) na RF přijímači a podržte ho 5 vteřin. Kontrolka na RF přijímači začne blikat modrým světlem (3).
- Stiskněte jedno z tlačítek pro okruhy 1-9 na dálkovém ovladači (5), kam chcete okruh naprogramovat. Kontrolka RF přijímače (3) přestane blikat. RF přijímač je nyní naprogramován pod číslem (tlačítkem) okruhu, který jste zvolili.
- Tímto způsobem lze vytvořit až 9 okruhů, které se budou ovládat samostatně pomocí tlačítek na dálkovém ovladači.
- Hlavní vypínač na dálkovém ovladači (6) zapíná/vypíná všechny RF přijímače ve stejný okamžik.
- Kruhová kontrolka (7) na dálkovém ovladači ukazuje, zda systém zapínáte nebo vypínáte. Pokud RF přijímač zapínáte, kruhová kontrolka blikne jednou. Pokud RF přijímač vypínáte, kruhová kontrolka zabliká dvakrát.
- Pokud je RF přijímač zapnutý, svítí i jeho kontrolka. Pokud je vypnutý, jeho kontrolka nesvítí.
- Pro resetování nastavení RF přijímače stiskněte programovací tlačítko (2) a přidržte ho 15 vteřin. Kontrolka na RF přijímači (3) bude po dobu 15 vteřin blikat. Jakmile kontrolka zhasne, je RF přijímač resetovaný.

NYNÍ BY MĚL DÁLKOVÝ OVLADAČ A RF PŘIJÍMAČ SPRÁVNĚ PRACOVAT.

POKUD ZAŘÍZENÍ NEFUNGUJÍ SPRÁVNĚ, UDĚLEJTE NÁSLEDUJÍCÍ:

- Zkontrolujte, zda jste správně umístili baterie do dálkového ovladače.
- Vyměňte baterie v dálkovém ovladači.
- Zkontrolujte funkčnost transformátoru.
- Zkontrolujte konektorová připojení.