

NÁVOD K POUŽITÍ

Řídicí jednotka pro SUNLiTE a LED lištu 60, 90, 120cm

E504 200	Řídicí jednotka pro jedno svítidlo	EAN 7350067690281
E504 210	Řídicí jednotka až pro 5 svítidel	EAN 7350067690298

PODMÍNKY ZÁRUKY

Na zboží se vztahuje záruka 2 roky.

Záruka se nevztahuje na zboží:

- které bylo poškozeno napojením na jiný stmívač nebo jakýkoliv přístroj, než na originální kompatibilní příslušenství
 - které bylo poškozeno napojením na přístroj s nevyhovujícím napětím nebo na neoriginální stmívač a jiné příslušenství
 - které byly poškozeny příliš vysokou nebo příliš nízkou provozní teplotou, než je teplota doporučená
 - které viditelně podlehly mechanickému poškození, např. upuštěním na beton
 - které byly nezpůsobilou osobou demontovány z důvodu řešení nějakého problému nebo opravy
- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte návod k použití a uchovejte ho pro případ pozdější potřeby.

VAROVÁNÍ

Před použitím produktu si pečlivě prostudujte následující instrukce a řiďte se dle nich.

- Toto zařízení není určeno pro venkovní použití.
- Provozní teplota: -20°C - +40°C.
- Před instalací zařízení se ujistěte, že jsou vaše ruce suché.
- Zařízení musí být umístěno v dobře větraném prostoru. Nesmí být umístěno v zapečetěné skříni.
- Při neopatrné manipulaci s transformátorem při zapojování, může dojít k úrazu elektrickým šokem.
- Veškeré potřebné elektromontážní práce při instalaci svítidla musí být provedeny kvalifikovanou osobou.
- Nepoužívejte produkt pokud se nerozsvítí, začne blikat nebo pokud produkuje pouze slabé světlo.
- V případě poruchy zařízení okamžitě vypněte. Nikdy se nepokoušejte zařízení spravit svépomocí, jelikož to pro vás může mít vážné poškozující následky, invaliditu nebo smrt.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Řídicí jednotka pro jedno svítidlo

Připojte řídicí jednotku k transformátoru 24V DC, který je součástí balení svítidla SUNLiTE/LED lišty.

Provozní napětí řídicí jednotky: 24V DC

Ochranná třída: IP54

Životnost: 25000h

Instalace

Zapojte řídicí jednotku mezi transformátor a svítidlo.

- Odpojte kabel vyvedený ze svítidla od kabelu od transformátoru.
- Připojte řídicí jednotku k příslušnému konektoru.

Řídicí jednotka až pro 5 svítidel

Připojte řídicí jednotku k transformátoru, ktej je součástí balení řídicí jednotky. Pozor! Nepřipojujte řídicí jednotku k transformátoru, který je součástí balení svítidla SUNLiTE!

Provozní napětí řídicí jednotky: 24V DC

Ochranná třída: IP54

Životnost: 25000h

Instalace

Zapojte řídicí jednotku mezi transformátor a svítidlo.

- Odpojte kabel vyvedený ze svítidla od kabelu od transformátoru.
- Připojte řídicí jednotku k příslušnému konektoru.

Umístění

Umístěte svítidlo na vhodné místo v interiéru, kde je teplota mezi 16 a 26°C.

Péče a skladování

Skladujte svítidlo a balení mimo dosah dětí. V přístroji nejsou žádné uživatelsky opravitelné části.

Nakládání s odpadem: Nakládejte s tímto produktem jako s elektronickým odpadem.

VÝBĚR SVÍTÍCÍCH REŽIMŮ A STMÍVÁNÍ

Řídící jednotka má jedno tlačítko pro výběr svítícího režimu a dvě tlačítka pro ovládání funkce stmívání. Každý režim svícení má jeden indikátor (červená LED), která se rozsvítí, když je režim aktivní.

Řídící jednotka má digitální displej, který ukazuje zbývajících čas svícení vybraného režimu.

Výběr svítícího režimu

Pro výběr svítícího režimu slouží tlačítko s nápisem SELECT. Stisknutím tlačítka SELECT můžete vybrat jeden ze čtyř svítících režimů: Ostatní, Květina, Bylinka nebo Salát.

Funkce stmívání

Svítidlo lze stmívat v 10 stupních. Pro funkci stmívání slouží tlačítka pod displejem s vyobrazenými šipkami. Tlačítko s šipkou nahoru zvyšuje jas svítidla. Tlačítko s šipkou dolů jas svítidla snižuje.

Digitální displej

Displej ukazuje zbývajících čas, 0-24h.

Výběr svítícího režimu

Ostatní, Květina, Bylinka, Salát

Stisknutím tlačítka SELECT měníte režim svícení. Aktivní je ten režim, u kterého svítí červené světýlko. Na digitálním displeji můžete zkontrolovat zbývajících čas svícení. V závislosti na vybraném režimu se mění doba svícení. V režimu „Ostatní“ je doba svícení 24 hodin.

Časovač v řídicí jednotce lze vynulovat přidržetím tlačítka SELECT po dobu delší než 1 vteřinu. LED svítidlo zabliká jednou a indikátor vybraného režimu svícení se rozsvítí. Poté je časovač resetovaný.

Manuál režimu „Ostatní“

Svítidlo svítí 24 hodin.

Doba svícení: Vyberte režim „Ostatní“ a podržte tlačítko SELECT déle než 5 vteřin, dokud číslo „24“ na displeji nezabliká. Nyní můžete změnit dobu svícení. Doba svícení po jedné hodině změníte pomocí tlačítka s šipkou nahoru/dolů. Doba svícení můžete nastavit libovolně v rozpětí 0-24 hodin.

Doba spuštění

Jakmile vyberete režim svícení (Ostatní, Květina, Bylinka nebo Salát) stisknutím tlačítka SELECT, spustí se časovač. Pokud chcete změnit čas, kdy se svítidlo rozsvítí, můžete upravit dobu spuštění. Stiskněte tlačítko s šipkou dolů a podržte ho déle než 5 vteřin, dokud na displeji neblíkne „0“. Nyní můžete pomocí tlačítka s šipkou nahoru/dolů nastavit dobu spuštění. Čas spuštění může být zvýšen o 11 hodin nebo snížen o 12 hodin.

Obnovení výchozího nastavení

Pokud chcete resetovat časovač, proveďte následující: Odpojte přívodní kabel od transformátoru -> Stiskněte a podržte tlačítko SELECT -> Zapojte zpět přívodní kabel. Displej a LED provedou testovací sekvenci a jednotka je resetovaná do originálního nastavení.

Ostatní	Zapnuto: 24h	Vypnuto: 0h	Stmívání: stupeň 5
Květina	Zapnuto: 12h	Vypnuto: 12h	Stmívání: stupeň 4
Bylinka	Zapnuto: 18h	Vypnuto: 6h	Stmívání: 10
Salát	Zapnuto: 16h	Vypnuto: 8h	Stmívání: 7

Distributor pro Českou republiku: HOLAS Lighting, s.r.o., Dr. Janského 953, 252 28 Černošice, Česká republika

E-mail: info@holas-lighting.cz, Web: www.holas-lighting.cz

E-mail: info@led-zahrada.cz, Web: www.led-zahrada.cz