



ENG Insect killer
CZ Lapač hmyzu
SK Lapač hmyzu



PLUG UV 230V

ENG Insect killer

Use:

- The trap is placed in an electrical outlet.
- The switch at the top of the device puts the device into operation.
- The trapping effect will be significantly more powerful in darker environments and especially at night.
- To turn it off, just turn the switch to the OFF position. And unplug the device.
- Cleaning is performed with the device switched off, the back is equipped with a drawer for emptying killed insects.
- Strictly follow the safety instructions!

Technical parameters:

Power	0,5 W
Trap grid voltage	900V
LED	4x SMD2835
Material	ABS
Power supply	230V ~ 50 Hz

Environmental protection guidelines

DISPOSAL:

Electrical appliances should not be disposed of with municipal waste. According to Directive 2002/96 / EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE / WEEE) and related national legislation, electrical waste must be separated and recycled. Recycling as an alternative to disposal: the owner of the electrical equipment is obliged to return the equipment to a collection point or to ensure its proper recycling. Electrical waste can be disposed of at a waste collection point operated in accordance with applicable national waste directives. This does not apply to accessories without electrical components.

Warning:

High Voltage! Do not touch the internal electrical grid of the device. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Do not insert any foreign objects, especially metal objects, into the device.
Before putting the device into operation, check that the device is in order. Place the appliance out of the reach of children.
The insect trap must not be used in garages, stables and similar places. Keep the device away from flammable materials.
Keep the device out of the reach of children under 8 years of age.
The appliance may only be used by children over the age of 8 and people with reduced mental, sensory and mental capabilities, or by people with a lack of experience and knowledge, if they are given safe supervision while using the appliance or instructed on how to handle the appliance safely, to avoid injury. Children must not play with the appliance. Children must not attempt to clean or maintain the appliance unless they are supervised by a responsible person.
Make sure that children do not play with the appliance.
Regularly knock the collected dead insects out of the device. We recommend cleaning the device once a month or more often if necessary.
Only clean the appliance when it is switched off and unplugged.
Never operate the device in a humid environment or in the rain.
The device must be switched off when not in use.
Do not use abrasive cleaners.
Do not clean under running water - this can lead to a short circuit or electric shock!

Caution:

This appliance must not be used by persons (including children) with reduced mental, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use by a person responsible for their safety.
Dangerous voltage!

CZ Lapač hmyzu

Použití:

- Lapač se umístí do zásuvky elektrické sítě.
- Přepínač v horní části zařízení, uvede zařízení do provozu.
- Lapač účinek bude výrazně výkonnější v tmavších prostředích a zejména v noci.
- Pro vypnutí stačí přepnout přepínač do polohy OFF. A zařízení odpojit ze zásuvky.
- Čištění je prováděno při vypnutém zařízení, zadní strana je opatřena šuplíkem k vysypání zahubeného hmyzu.
- Striktně dodržujte bezpečnostní pokyny!

Technické parametry:

Příkon lapače	0,5 W
Napětí mřížky lapače	900V
LED	4x SMD2835
Materiál	ABS
Napájení	230V ~ 50 Hz

Pokyny pro ochranu životního prostředí LIKVIDACE:

Elektrické přístroje by neměly být likvidovány spolu s komunálním odpadem. Podle směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE / OEEZ) a související národní legislativy, elektroodpad musí být separován a recyklován. Recyklace jako alternativa likvidace: vlastník elektrického zařízení je povinen zařízení odevzdat ve sběrném místě, nebo zajistit jeho řádnou recyklaci. Elektroodpad může být likvidován ve sběrném místě odpadu provozovaném dle platných národních směrnic o odpadech. Toto neplatí pro příslušenství bez elektrických součástek.

SK Lapač hmyzu

Použitie:

- Lapač sa umiestni do zásuvky elektrickej siete.
- Přepínač v hornej časti zariadenia, uvedie zariadenie do prevádzky.
- Lapacie účinnok bude výrazne výkonnejšie v tmavších prostrediach a najmä v noci.
- Pre vypnutie stačí prepnúť prepínač do polohy OFF. A zariadenie odpojiť zo zásuvky.
- Čistenie je vykonávané pri vypnutom zariadení, zadná strana je vybavená zásuvkou k vysypanie zahubeného hmyzu.
- Striktné dodržujte bezpečnostné pokyny!

Technické parametre:

Příkon lapače	0,5 W
Napätie mriežky lapače	900V
LED	4x SMD2835
Materiál	ABS
Napájanie	230V ~ 50 Hz

Pokyny pre ochranu životného prostredia LIKVIDÁCIA:

Elektrické prístroje by nemali byť likvidované spolu s komunálnym odpadom. Podľa smernice 2002/96 / ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE / OEEZ) a súvisiace národnej legislatívy, elektroodpad musí byť oddelená a recyklovaný. Recyklácia ako alternatíva likvidácia: vlastník elektrického zariadenia je povinný zariadenie odovzdať v zbernom mieste, alebo zaistiť jeho riadnu recykláciu. Elektroodpad môže byť likvidovaný v zbernom mieste odpadu prevádzkovanom podľa platných národných smerníc o odpadoch. Toto neplatí pre príslušenstvo bez elektrických súčiastok.

Varování:

Vysoké napětí! Nedotýkejte se vnitřní elektrické mřížky zařízení. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Do přístroje nevkládějte žádné cizí, zejména kovové předměty. Před uvedením přístroje do provozu zkontrolujte že je zařízení v pořádku. Přístroj umístěte na místo, kde bude mimo dosah dětí. Lapač hmyzu nesmí být používat v garážích, stájích a na podobných místech. Přístroj držte mimo dosahu hořlavín. Přístroj může být používán dětmi mladšími 8 let. Přístroj může být používán dětmi staršími 8 let a osobami se sníženou psychickou, smyslovou a mentální schopností, nebo lidmi s nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze pokud jim bude poskytnut bezpečný dohled při používání přístroje, nebo jim byly podány instrukce, jak s přístrojem bezpečně zacházet tak, aby nedošlo k úrazu. Děti si nesmí hrát s přístrojem. Děti se nesmí pokoušet o čištění ani údržbu přístroje, pokud nejsou pod dozorem zodpovědné osoby. Ujistěte se, že děti si nehrají s přístrojem. Pravidelně s přístroje vyklepejte nashromážděný mrtvý hmyz. Doporučujeme čistit přístroj jednou měsíčně, nebo pokud je to nutné častěji. Přístroj čistěte pouze ve vypnutém stavu a odpojený od zásuvky. Přístroj nikdy neprovazujte ve vlhkém prostředí, nebo na dešti. Přístroj musí být vypnutý, pokud není používán. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Nečistěte pod tekoucí vodu – může to vést ke zkratu nebo úrazu elektrickým proudem!

Upozornění:

Tento přístroj nesmí být používán osobami (včetně dětí) se sníženou psychickou, smyslovou a mentální schopností, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled při používání, nebo instrukce o používání osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Nebezpečné napětí!

Varovanie:

Vysoké napätie! Nedotýkajte sa vnútorné elektrické mriežky zariadenia. Deti si s prístrojom nesmie hrať. Do prístroja nekladajte žiadne cudzie, najmä kovové predmety. Pred uvedením prístroja do prevádzky skontrolujte že je zariadenie v poriadku. Prístroj umiestnite na miesto, kde bude mimo dosahu detí. Lapač hmyzu nesmie byť používať v garážach, stajniach a na podobných miestach. Prístroj držte mimo dosahu horľavín. Prístroj môže byť používaný deťmi mladšími 8 rokov. Prístroj môže byť používaný deťmi staršími 8 rokov a osobami so zníženou psychickou, zmyslovou a mentálnou schopnosťou, alebo ľuďmi s nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak im bude poskytnutý bezpečný dohľad pri používaní prístroja, alebo im boli podané inštrukcie, ako s prístrojom bezpečne zaobchádzať tak, aby nedošlo k úrazu. Deti sa nesmú hrať s prístrojom. Deti sa nesmie pokúšať o čistení ani údržbu prístroja, pokiaľ nie sú pod dozorom zodpovednej osoby. Uistite sa, že deti sa nehrajú s prístrojom. Pravidelne s prístroja vytraste nashromáždžený mŕtvý hmyz. Odporúčame čistiť prístroj raz mesačne, alebo ak je to nutné častejšie. Prístroj čistite len vo vypnutom stave a odpojený od zásuvky. Prístroj nikdy neprevádzkujte vo vlhkom prostredí, alebo na daždi. Prístroj musí byť vypnutý, pokiaľ nie je používaný. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky. Nečistite pod tečúcu vodu - môže to viesť k zkratu alebo úrazu elektrickým prúdom!

Upozornenie:

Tento prístroj nesmie byť používaný osobami (vrátane detí) so zníženou psychickou, zmyslovou a mentálnou schopnosťou, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im nebol poskytnutý dohľad pri používaní, alebo inštrukcie o používaní osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Nebezpečné napätie!