Roco



	Sten-	hy-Step Unlocking Instruction		GB
@	Step 1:	 p 1: Download the "Z21 Maintenance.exe" software (a useful tool for the Z21) Go to the homepage www.z21.eu/Downloads. 		
_		 Download the latest version of "Z21 Maintenance.exe" (from V1.11) onto your notebook/PC. 		
Z21	Step 2 :	 2 : Connect z21start and the notebook/PC using the Z21 router Insert the LAN cable into one of the 4 yellow LAN sockets on the Z21 router and insert the other end into the z21start LAN socket. Connect your notebook/PC to the Z21 router. Alternative 1 via WLAN: the WLAN password is underneath the Z21 router Alternative 2 using an additional LAN cable: use one of the 4 yellow LAN sockets again. (IP settings on the PC "Obtain IP address automatically"). 		
Z21	Step 3:	 Read out the z21start serial number Start "Z21 Maintenance.exe". Press "Connect". A z21start image is displayed. You will find the 6-digit serial number under the "Connect" but 	tton. Please make a note of it.	
@	Step 4:	Generate the Z21 unlock code Go the the www.roco.cc or www.fleischmann.de homepage. Enter Article number 10814 in the search field. Open Article 100 Press the "Generate Z21 unlock code" button. Enter the z21start serial number in the appropriate field. Enter the 10814 code in the appropriate fields. Press "Generate Z21 unlock code". Make a note of the Z21 unlock code.	814.	
Z21	Step 5:	Activate z21start Start "Z21 Maintenance.exe" Press "Connect". A z21start image is displayed. Press "Unblock" (under the z21start image). Enter the unlock code. Press "Unblock".	Legend: @ connection with the Internet (e.g. home network, UMTS stick, etc. Z21 connection with the Z21 network (Z21 router) essential.) essential.
	Instru	ictions étape par étape pour le	e déverrouillage:	F
@	Instru Etape 1:	Ictions étape par étape pour le Etape 1: Téléchargement du logiciel "Z21 M = Allez à la page d'accueil www.z21.eu/Downloads. = Téléchargez la nouvelle version de "Z21 Maintenance.exe" (à	e déverrouillage: aintenance.exe" (outil utile pour le Z21) partir de V1.11) sur votre ordinateur portable/PC.	F
@ Z21	Instru Etape 1: Etape 2	Ictions étape par étape pour le Etape 1: Téléchargement du logiciel "Z21 M a Allez à la page d'accueil www.z21.eu/Downloads. Téléchargez la nouvelle version de "Z21 Maintenance.exe" (à Relier z21start et l'ordinateur portable/PC a Insérer le câble LAN dans une des 4 prises jaunes LAN du route Reliez votre ordinateur portable/PC avec le routeur Z21. Variante 1 avec WLAN: Le mot de passe WLAN se trouver Variante 2 via avec un câble LAN supplémentaire: Emp (paramètres IP au PC: "Obtenir automatiquement une adre	e déverrouillage: aintenance.exe" (outil utile pour le Z21) partir de V1.11) sur votre ordinateur portable/PC. Evec le routeur Z21 eur Z21 et dans la prise LAN de z21start. sur la face inférieure du routeur Z21. eloyer à nouveau une des 4 prises jaunes LAN. see IP").	F
@ Z21 Z21	Instru Etape 1: Etape 2 Etape 3:	Ictions étape par étape pour le Etape 1: Téléchargement du logiciel "Z21 M Allez à la page d'accueil www.z21.eu/Downloads. Téléchargez la nouvelle version de "Z21 Maintenance.exe" (à Relier z21start et l'ordinateur portable/PC a Insérer le câble LAN dans une des 4 prises jaunes LAN du route Reliez votre ordinateur portable/PC avec le routeur Z21. Variante 1 avec WLAN: Le mot de passe WLAN se trouve Variante 2 via avec un câble LAN supplémentaire: Emp (paramètres IP au PC: "Obtenir automatiquement une adres	e déverrouillage: aintenance.exe" (outil utile pour le Z21) partir de V1.11) sur votre ordinateur portable/PC. avec le routeur Z21 eur Z21 et dans la prise LAN de z21start. sur la face inférieure du routeur Z21. ployer à nouveau une des 4 prises jaunes LAN. sse IP").	F
@ Z21 Z21	Instru Etape 1: Etape 2 Etape 3:	 Ictions étape par étape pour le Etape 1: Téléchargement du logiciel "Z21 M Allez à la page d'accueil www.z21.eu/Downloads. Téléchargez la nouvelle version de "Z21 Maintenance.exe" (à Relier z21start et l'ordinateur portable/PC a Insérer le câble LAN dans une des 4 prises jaunes LAN du route Reliez votre ordinateur portable/PC avec le routeur Z21. Variante 1 avec WLAN: Le mot de passe WLAN se trouve : Variante 2 via avec un câble LAN supplémentaire: Emp (paramètres IP au PC: "Obtenir automatiquement une adret Lecture du numéro de série z21start Ouvrez "Z21 Maintenance.exe". Appuyez sur "Relier". L'image de z21start apparaît. Vous trouverez le numéro de série à 6 chiffres sous le bouton ' 	e déverrouillage: aintenance.exe" (outil utile pour le Z21) partir de V1.11) sur votre ordinateur portable/PC. avec le routeur Z21 eur Z21 et dans la prise LAN de z21start. sur la face inférieure du routeur Z21. doyer à nouveau une des 4 prises jaunes LAN. sse IP").	F
@ Z21 @	Instru Etape 1: Etape 2 Etape 3: Etape 4:	 Ictions étape par étape pour le Etape 1: Téléchargement du logiciel "Z21 M Allez à la page d'accueil www.z21.eu/Downloads. Téléchargez la nouvelle version de "Z21 Maintenance.exe" (à Relier z21start et l'ordinateur portable/PC a Insérer le câble LAN dans une des 4 prises jaunes LAN du route Reliez votre ordinateur portable/PC avec le routeur Z21. Variante 1 avec WLAN: Le mot de passe WLAN se trouver Variante 2 via avec un câble LAN supplémentaire: Employeramètres IP au PC: "Obtenir automatiquement une adret Lecture du numéro de série z21start apparaît. Vous trouverez le numéro de série à 6 chiffres sous le bouton d' Etablir le code de déverrouillage Z21". Allez sur la page d'accueil www.roco.cc ou www.fleischmann.cc Saisissez dans le champ de recherche le numéro d'article 1081 Tapez le bouton "Etablir code de déverrouillage Z21". Tapez le code 10814 dans le champ prévu. Tapez sur "Etablir code de déverrouillage Z21". Notez le code de déverrouillage Z21". 	e déverrouillage: aintenance.exe" (outil utile pour le Z21) partir de V1.11) sur votre ordinateur portable/PC. Evec le routeur Z21 eur Z21 et dans la prise LAN de z21start. sur la face inférieure du routeur Z21. doyer à nouveau une des 4 prises jaunes LAN. ses IP"). Relier". Notez celui-ci. le. 4. Ouvrez l'article 10814.	F