

Před použitím si důkladně přečtete tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případné další použití.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Důležitá bezpečnostní upozornění

Před použitím si pečlivě přečtete návod k použití.

Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny součásti výrobku.

Výrobek uchovávejte na suchém místě.

Čtete všechna upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Přečtete si následující pokyny týkající se ochrany před úrazem elektrickým proudem a rizika zranění či požáru a řiďte se jimi.

Ověřte si, zda je elektrické napájení, které máte k dispozici, kompatibilní s napětím uvedeným na zařízení.

Zkontrolujte, zda elektrická zařízení a přípojky nevykazují nějaké poškození.

Silový kabel připojujte k napájení pouze, je-li zařízení vypnuté.

Před umístěním zařízení na zpracovávanou součást dané zařízení nejdříve zapněte.

Přijměte ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem. Zabráňte tělesnému kontaktu s uzemněnými součástmi, jako např. kovovým potrubím, radiátory, sporáky, lednicemi apod.

Velké změny teploty mohou vést ke kondenzaci na součástech pod proudem. Před použitím: Umožněte, aby se teplota zařízení vyrovnala teplotě pracoviště.

Stroje, zařízení a doporučená příslušenství nepoužívejte za jiným účelem, než za jakým byly navrženy!

Bezpečně upevněte zpracovávanou součást. K bezpečnému upevnění zpracovávané součásti použijte upínací zařízení nebo svěrák.

Aby nedošlo k úrazu, nenoste perky ani volné oblečení, které by se mohly zachytit do pohybujících se součástí. Doporučujeme vám nosit ochrannou obuv a rukavice. Dlouhé vlasy je vhodné si svázat.

Pokud při práci vzniká prach, třísky a piliny nebo pokud pracuje nad hlavou, noste prosím ochranné brýle a, je-li to nutné, ochrannou masku.

V případě hluku používejte ochranu sluchu.

Při práci na patře, žebřících a lešeních mějte pod nohama vždy pevný podklad.

Elektrická zařízení udržujte vždy z dosahu vlhkosti a deště. Zařízení neponořujte do vody.

Při práci venku používejte pouze schválená zařízení a prodlužovací kabely určené pro venkovní použití.

Zařízení nepoužívejte v místech s nebezpečím výbuchu.

Při předávání tohoto zařízení třetí osobě se musí předat také tento návod.

Opravy může provádět pouze odborník s použitím originálních součástí.

POZOR! Konzumace alkoholu, užívání léků a drog, stavy nemocnosti, horečka nebo únava mohou ovlivnit vaši reakci a schopnosti. Nepoužívejte elektrická zařízení v žádné z těchto situací.

Elektrická zařízení udržujte mimo dosah dětí.

Elektrická zařízení skladujte v originální krabici na bezpečném místě a mimo dosah dětí.

Při přestávce v práci, nebo když zařízení nepoužíváte, když provádíte seřízení, vyměňujete příslušenství nebo provádíte opravy, vždy odpojte kabel.

Když zařízení přenášíte, nikdy jej nedržte za kabel. Nikdy zařízení neodpojujte taháním za kabel.

Při práci nedovolte, aby došlo k zastavení motoru, je-li zařízení zatížené.

Udržujte na pracovišti pořádek. Nepořádek může způsobit úraz!

Při práci se vyhýbejte neobvyklým polohám těla.

Nedopusťte, aby došlo k nechtěnému zapnutí nebo spuštění zařízení.

Obal

Výrobek je umístěn v obalu bránícím poškození při transportu. Tento obal je surovinou a lze jej proto odevzdat k recyklaci.

Návod k použití

Než začnete se strojem pracovat, přečtete si následující bezpečnostní předpisy a pokyny k používání.

Seznamte se s obslužnými prvky a správným používáním zařízení. Návod pečlivě uschovejte pro případ později potřeby. Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal včetně vnitřního balicího materiálu, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte stroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistíte si tak maximální ochranu výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního místa).

Poznámka:

Předáváte-li stroj dalším osobám, předejte jej společně s návodem. Dodržování přiloženého návodu k obsluze je předpokladem řádného používání stroje. Návod k obsluze obsahuje rovněž pokyny pro obsluhu, údržbu a opravy.

Výrobce nepřebírá odpovědnost za nehody nebo škody vzniklé následkem nedodržování tohoto návodu.

TECHNICKÁ DATA

POPIS STROJE A OBSAH DODÁVKY

1. LED kontrolky nabíjení a provozu
2. Ovladač otočení rukojeti
3. Přepínač směru otáček

4. Konektor pro nabíjení
5. Spínač chodu
6. Spínač LED osvětlení
7. Sklíčidlo
8. Nabíječka akumulátoru 230V

Obsah dodávky

Akumulátorový šroubovák

Nabíječka baterie 230V

Příslušenství

Návod k obsluze

Pokud některé díly chybí, nebo jsou poškozeny, obraťte se, na prodejce, kde jste stroj zakoupili.

NÁVOD K POUŽITÍ STROJE

Akumulátorový šroubovák se sklíčidlem s 1/4" šestihranem, osazeným navíc unikátní hlavici s šesti různými bity, která umožňuje jejich okamžitou výměnu.

Postup rychlé výměny

Vyberte v zásobníku požadovaný bit, vyklopte jej spolu s unášечem z úložné pozice a konec bitu zasuňte do sklíčidla.

Mimo bitů ve vestavěné hlavici přístroje lze použít jakékoliv běžné bity za pomoci přiložené redukce.

Přepínačem zvolte směr otáčení a stiskem spínače chodu se stroj uvede do činnosti.

Poznámka: Nepoužívejte pracovní nástroje, které nejsou dimenzovány pro práci v tomto unášечi.

Otočení rukojeti

Stiskněte přepínač rukojeti a otočte rukojetí po směru hodinových ručiček až do zacvaknutí - rukojeť se tak dostane do vodorovné pozice vzhledem k hlavici šroubováku. Stisknutím přepínače rukojeti a otočením rukojeti zpět proti směru hodinových ručiček znovu až do zacvaknutí se rukojeť vrátí do pistolové pozice šroubováku.

Osvětlení

Sepnutím spínače osvětlení se aktivuje LED osvětlení místa šroubování. Pozor, pokud se strojem nepracujete, ujistěte se, že je LED osvětlení vypnuto, aby nedocházelo k nežádoucímu vybíjení baterie.

Nabíjení akumulátoru

Pokud je nutné akumulátor nabít, připojte do konektoru pro nabíjení nabíječku do zásuvky 230 V. Červená kontrolka v horní části stroje nabíjení. Jakmile je akumulátor nabít, odpojte nabíječku ze sítě 230V. Doba nabíjení se pohybuje v rozmezí 3 - 5 hodin.

Pozor, vždy používejte pouze originální akumulátor a originální nabíječku k tomuto stroji.

POKYNY PRO POUŽITÍ

Obsluha

Tento výrobek není určen pro děti a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Pokud bude výrobek používán v blízkosti dětí, dbejte zvýšené opatrnosti. Výrobek vždy umísťujte mimo jejich dosah. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s výrobkem nebudou hrát.

Nikdy nedovolte dětem ani osobám neznalým tohoto návodu k použití se zařízením pracovat. Místní předpisy mohou stanovit minimální věk uživatele. Uživatel je odpovědný za škody způsobené třetím osobám v pracovní oblasti stroje jako následek jejího používání.

Stroj nepoužívejte, jste-li unavení, pod vlivem alkoholu či omamných látek.

Je-li to nutné, používejte prvky osobní ochrany (rukavice, pracovní obuv, ochranu zraku, respirátory atd.).

Zajistěte volný oděv, dlouhé vlasy či šperky, tak aby nemohly být zachyceny v pohyblivých částech stroje.

Účel použití

Toto nářadí by mělo být používáno pro kutilské práce a nemělo by být považováno za nářadí pro profesionální použití.

Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které je určen.

Z bezpečnostních důvodů nesmí být stroj používána jako pohonný agregát pro jakékoliv ostatní pracovní nástroje a sady nářadí, není-li to výrobcem výslovně povoleno.

Pokyny k používání

Stroj zapněte a provozujte, jak je uvedeno v návodu k obsluze, pečlivě dbejte všech instrukcí.

Před provedením jakékoliv kontroly, údržby nebo opravy vytáhněte kabel nabíječky ze zásuvky elektrické sítě.

Používejte pouze nářadí v dobrém provozním stavu při úkonech, pro které je určeno.

Pracujte pouze při dobré viditelnosti nebo zajistěte dostatečné umělé osvětlení.

Pracujte v čistém a uklizeném pracovním prostředí.

Ujistěte se, zda při práci udržujete pevný a stabilní postoj. Nezapomínejte, že pády představují jednu z hlavních příčin úrazů při nehodách.

Zajistěte, aby stroj nebyl používán při práci na předmětech pod proudem, abyste zabránili úrazu způsobenému elektrickým proudem. Před použitím tohoto nářadí se ujistěte, zda znáte polohu všech elektrických vodičů nebo kabelů uvnitř zdí a stěn (pro tento účel používejte detektor kovů). Nedotýkejte se sklíčidla, držáku nebo bitu.

Výrobek používejte a uchovávejte mimo dosah hořlavých a těkavých látek.

Výrobek nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti a neumísťujte jej do nadměrně prašného prostředí.

Výrobek neumísťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně a jiných spotřebičů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla.

Výrobek nepostříkujte vodou ani jinou tekutinou. Do výrobku nelijte vodu ani jiné tekutiny. Výrobek neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.

Výrobek nikdy nenechávejte v chodu bez dozoru.

Nedotýkejte se dílů stroje, dokud se nedostanou zcela do stavu klidu.

Před uložením stroje v uzavřené místnosti nechte motor ochladit.

V žádném případě neopravujte výrobek sami a neprovádějte na něm žádné úpravy! Veškeré opravy a seřízení tohoto výrobku svěťte autorizovanému servisu či prodejci. Zásahem do výrobku během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím výrobku a jeho příslušenství (poranění, popálení, opaření, požár, znehodnocení potravin atp.).

Elektrická bezpečnost

Nabíječku akumulátorového šroubováku lze připojit k jakékoliv zástrčce, zabraňující výbojům, která byla nainstalována dle daných norem.

Nabíječka musí být napájena jen pomocí 230 V ~ 50 Hz.

Odpojte nabíječku, nebudete-li ji déle používat, provádíte-li výměnu nástroje nebo údržbu náradí.

ÚDRŽBA A USKLADNĚNÍ

Údržba

Pozor - odpojte nabíječku, nebudete-li ji déle používat, provádíte-li výměnu nástroje nebo údržbu náradí.

Toto náradí nevyžaduje žádnou speciální údržbu. To samé platí i pro elektrické části náradí.

Kontrolujte, nejeví-li zařízení známky opotřebení.

Dojde-li k poškození nabíječky (obal, vodiče, konstrukce), zajistěte si ihned její výměnu v servisu či u prodejce.

Pravidelná péče o stroj zajišťuje nejen dlouhou životnost a výkon

Před použitím vždy vizuálně zkontrolujte, nejsou-li části stroje opotřebené nebo poškozené.

Poškozené nebo opotřebené části vyměňte. Aby byl stroj vždy vyvážen, vyměňujte vždy celou sadu opotřebených nebo poškozených nástrojů.

Opotřebené či poškozené části stroje smí vyměnit pouze v autorizovaném servisu či zajistí prodejce.

Před čištěním vždy odpojte tento výrobek od zdroje energie.

Pro čištění plastových částí výrobku používejte jemný hadřík navlhčený ve vlažné vodě. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, ředidla, nebo rozpouštědla, jinak by mohlo dojít k poškození povrchu výrobku.

Stroj nečistěte pod tekoucí vodou ani do vody neponořujte.

Po výměně pracovního nástroje se ujistěte, zda je pracovní nástroj zajištěn ve své úložné poloze.

Uskladnění

Ukládejte náradí na suchém místě v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla nebo nebezpečných výparů.

Na stroj nestavte žádné další předměty.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.