



«šv» žč» - ±, »č

Aktivní mušlové chrániče sluchu s funkcí Bluetooth® μž „μž“ streamování zvuku a funkci poslechu RAL (Real Active Listening). Mušlové chrániče sluchu uvex aXess one omezují hladinu akustického tlaku zvukového signálu pro účely komunikace na 82 dB(A). Při použití systému reprodukce zvuku může být na určitých pracovištích narušena schopnost vnímat výstražné signály. Mušlové chrániče sluchu uvex aXess one jsou vybaveny skládacím náhlavním páskem a plynulým nastavením délky. Jedná se o výrobek OOP kategorie III na ochranu proti škodlivému hluku.

Upozornění:

Při použití v souladu s tímto návodem k použití slouží tato ochrana sluchu k ochraně před škodlivým hlukem. Ochrannu sluchu nosete po celou dobu přítomnosti v oblasti s vysokou hlučností. Před každým použitím je nutné ochranu sluchu zkонтrolovat. Těsnici polštářky mohou jevit známky opotřebení. Dávejte pozor na vady nebo praskliny a zkонтrolujte flexibilitu těsnících polštářek. V případě poškození ochranu sluchu nepoužívejte. V zajimu zachování zvukové izolačních vlastností, čistoty a pohodlí při nošení vyměňujte těsnici polštářky dvakrát ročně. Dlouhé vlasy kartácujte do strany a sundejte si šperky nebo jiné předměty, které narušíjí akustické utěsnění. Ochranný obal těsnicích polštářků s hygienickými povlaky může mít negativní vliv na zvukové utěsnění mušlových chráničů sluchu.

Tyto mušlové chrániče sluchu jsou vybaveny komunikačním zařízením. Uživatel musí před použitím zkонтrolovat rádný provoz zařízení. Při zjištění zkreslení nebo výpadku se uživatel musí ředit doporučením výrobce pro údržbu. Varování! Výstupní hladina akustického tlaku komunikačního zařízení těchto chráničů sluchu může překročit denní mezní hodnotu.

Tyto mušlové chrániče sluchu jsou vybaveny zařízením pro tlumení hluku

v závislosti na jeho úrovni. Uživatel musí před použitím zkонтrolovat rádnou funkci zařízení. Při zjištění posunu nebo selhání baterie se uživatel musí ředit pokyny výrobce pro údržbu a výměnu baterie.

Upozornění: Výkon se může opotřebením baterie snížit. Typická délka nepřetržitého používání, kterou lze očekávat od baterie mušlových chráničů - «», «øř ēđ, ±ł, »ñ

Upozornění: Zvukový výstup z obvodu regenerace zvuku může překročit úroveň vnějšího zvuku. Nedodržování pokynů může negativně ovlivnit účinnost ochranných mušlových chráničů sluchu, což může vést k poškození sluchu.

Skladování:

Místo skladování: v původním obalu na suchém, čistém místě, které je chráněné před světlem, UV zářením a vysokými teplotami, při teplotě v rozmezí -10 až 55 °C, vlhkost vzduchu max. 85 %. **Doba skladování** je »« od data výroby. Datum výroby viz výrobek nebo obal.

Dejte na to, aby se oboušek během skladování nevytáhla a těsnici polštářky se nestlačily k sobě. Při delším skladování se musí baterie nabijet.

Doba použitelnosti:

Doba použitelnosti je 5 let od data výroby. Výrobek zlikvidujte po uplynutí doby použitelnosti nebo okamžitě, když je poškozený nebo se už nedá využít.

Návod k nasazení:

1. Ochranné mušlové chrániče sluchu rozláhněte od sebe a nasaďte si je. (±ł Øđ)

2. Nastavte polohu mušlí tak, že je na koncích oblouku posunete nahoru nebo dolů. Usí musí být úplně zakryté a utěsněné. (±ł Øř)

3. Dodržujte správnou orientaci pravé a levé strany, hlasový mikrofon musí směřovat dopředu, aby byla zachována dobrá kvalita hlasu během komuó

ÝČ Návod k použití pro elektronické funkce:

Nabíjet baterie:

Před prvním použitím nabijte baterii. Během procesu nabijení je celý systém vypnuty. Baterie je pevně zabudována a nelze ji vyměnit. Během procesu nabijení svítí LED indikátor červeně, při plném nabité se barva LED indikátoru změní na zelenou. Během nabíjení nenechávejte model uvex aXess one „ $\text{L} \pm \text{S}$ “ $\text{L} \pm \text{S}$ “.

Párování Bluetooth:

Podržte tlačítko L po dobu 5 sekund stisknuté, dokud LED stavový indikátor L „ L červeně/modré a nezazní „ $\text{D}\text{B}\text{C}\text{O}\text{@}$ “ (Zapnuto). Spusť se režim automatického párování, zazní „ DZC “ a“ (Párování). V menu Bluetooth se na externím zařízení zobrazí model uvex aXess one, vyberte ho a aktivujte, nyní zazní „ $\text{Y}\pm$ “ „ $\text{Y}\pm\text{L}$ “ (Připojeno). Ochranné mušlové chrániče sluchu jsou nyní propojeny se zařízením Bluetooth.

Párování Bluetooth pro druhé zařízení:

Pro spárování druhého zařízení je nutné jednorázově provést následující krok: deaktivujte Bluetooth na prvním zařízení, zazní „ $\text{U}-\text{L}$ “ „ $\text{Y}\pm\text{L}$ “ (Odpojeno). Aktivujte Bluetooth na druhém zařízení, model uvex aXess one se zobrazí na druhém zařízení, vyberte ho a aktivujte. Bluetooth lze nyní znovu aktivovat na prvním zařízení a zde také můžete vybrat model uvex aXess one. Nyní jsou obě zařízení připojena k modelu uvex aXess one.

Odpojení/odstranění připojení Bluetooth:

Stiskněte a podržte tlačítko L a tlačítko A současně po dobu 3 sekund. Pro úplné vymazání paměti podržte obě tlačítka stisknutá po $\text{L}\pm\text{L}$ „ $\text{E}-\text{L}$ “.

Automatické vypnutí bez párování: 5 minut.

Skutečný aktívni poslech RAL:

Funkce RAL je samostatnou funkcí. V zájmu zajištění nepetržitého vnímání zvuky z okolího prostředí nedochází k automatickému vypnutí. **Upozornění:** Funkci RAL musí vždy vypnout uživatel.

Funkce RAL je vybavena omezovačem úrovně, který reguluje maximální výstupní hladinu na 82 dB. Hlasitost pod 82 dB lze nastavit v 5 stupních. To umožňuje mírné zesílení pro jemné zvuky.

Zapnutí/vypnutí funkce RAL:

Podržte tlačítka (1) L a (2) A stisknutá po dobu 3 sekund, zazní „ $\text{B}\text{O}\pm$ “ (Funkce RAL zapnuta) a rozsvítí se zelená stavová LED.

Snížení hlasitosti funkce RAL: Stiskněte jednou současně tlačítka L a A zazní potvrzovací tón.

Zvýšení hlasitosti funkce RAL: Stiskněte jednou současně tlačítka L a A 6

zazní potvrzovací tón.

Režim telefonu:

Přijmout/ukončit hovor: Stiskněte tlačítko L .

Odmítnout hovor: Podržte tlačítko L - L „ $\text{D}\text{F}\pm\text{L}\text{F}$ “ L - L „ $\text{D}\text{F}\pm\text{L}\text{F}$ “.

Zpětné volání na poslední volané číslo: Stiskněte 2x rychle za sebou tlačítko L .

Hlasitost během hovoru upravíte na hlasitější pomocí A nebo na tišší pomocí L .

Streamování zvuku:

Zapněte uvex aXess one: tlačítko L podržte po dobu 5 sekund stisknuté.

Spusťte přehrávání hudby na externím zařízení.

Přehrávání/pauza: Stiskněte tlačítko L .

Zvýšit/snížit hlasitost: Stiskněte tlačítko A nebo tlačítko L .

Skladba vpřed/vzad: Podržte tlačítko A nebo tlačítko L - L „ $\text{D}\text{F}\pm\text{L}\text{F}$ “ L - L „ $\text{D}\text{F}\pm\text{L}\text{F}$ “.

Připojení přes kabel AUX:

Připojte externí zařízení pomocí dodaného kabelu AUX. **Upozornění:** L AUX má přednost a deaktivuje připojení Bluetooth.

E „ L „ L „ $\text{D}\text{F}\pm\text{L}\text{F}$ “

Provozní napětí: stejnosměrné napětí 5 V přes USB

$\text{T}\text{Z}\text{A}\text{O}\text{C}\text{I}$ E „ L „ $\text{D}\text{F}\pm\text{L}\text{F}$ “ L „ $\text{D}\text{F}\pm\text{L}\text{F}$ “

Doba nabíjení: 2,5 hodiny

UfL „ $\text{D}\text{F}\pm\text{L}\text{F}$ “ L „ $\text{D}\text{F}\pm\text{L}\text{F}$ “

$\text{T}\text{Z}\text{A}\text{O}\text{C}\text{I}$ E „ L „ $\text{D}\text{F}\pm\text{L}\text{F}$ “

Podpora profili: A2DP, AVRCP, HSP, HFP

$\text{O}\text{U}\text{S}\text{L}\text{Z}$ „ $\text{D}\text{F}\pm\text{L}\text{F}$ “

Tento výrobek spadá pod směrnici 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Nelikvidujte s běžným domovním odpadem. Baterie se musí zlikvidovat v souladu s národními předpisy. Odborná likvidace v oficiálním recyklačním místě.

$\text{D}\text{N}\text{O}\text{N}\text{I}$ „Nebezpečí výbuchu! Neházejte výrobek do ohně.“

